

Технические характеристики

Наименование: Ультразвуковой увлажнитель воздуха

Модель: Н4

Номинальное напряжение: 220В

Номинальная частота: 50 Гц

Номинальная мощность: 25 Вт

Емкость резервуара для воды: 8л

Максимальная скорость распыления: 350 мл/ч


Рекомендуемая площадь помещения: 14 м²

Длина кабеля питания: 1,3 м

Ультразвуковой увлажнитель воздуха

Futula H4

Руководство пользователя



**Благодарим вас за покупку увлажнителя воздуха торговой марки
FUTULA!**

**Перед использованием внимательно изучите это руководство и
сохраните его на случай, если у вас возникнут вопросы по
эксплуатации прибора в будущем.**

Принцип работы прибора

Ультразвуковые увлажнители воздуха используют ультразвуковые колебания, производимые 1,7 миллионов раз в секунду.

Принцип частотных колебаний позволяет разбивать воду на ультрадисперсные частицы размером 1~5 микрон, а затем пропускать через пневматическое устройство.

Устройство рассеивает водяной туман в воздухе таким образом, чтобы достичь цели равномерного увлажнения воздуха.

Правила эксплуатации

1. Установите прибор на твердую горизонтальную поверхность, убедитесь, что ткань или другие предметы не загромождают воздухопроводные отверстия. Снимите основной блок и защитную пленку с водяного насоса.

2. Залейте соответствующее количество чистой воды (если водопроводная вода низкого качества рекомендуется использовать фильтрованную воду) в резервуар. Прибор должен быть отключен от электросети во время заливки.

Выньте вилку из розетки, долейте воды до уровня "MAX" или "Максимальное количество воды", указанного в резервуаре.


3. Плавно установите основной блок на резервуар для воды (водяной насос должен быть установлен в резервуаре для воды).

После правильной установки, вставьте вилку сетевого шнура в розетку и включите прибор.

Убедитесь, что рабочее напряжение данного прибора 220 В 50 Гц и рабочее напряжение в сети совпадают.


4. Включите прибор нажатием кнопки и выбирайте желаемый уровень увлажнения.

Схема устройства



Быстрый способ добавления воды

1. Отключите прибор, выньте вилку из розетки, снимите верхнюю крышку (заслонку).
2. Медленно наливайте воду в отверстие и следите за тем, чтобы уровень воды в резервуаре не превышал отметку "MAX".
3. После добавления воды закройте верхнюю крышку (заслонку).



Инструкция по работе с панелью управления

1. Кнопка включения: После подключения вилки к розетке нажмите кнопку включения, и ЖК-экран загорится, а устройство заработает. Нажмите кнопку включения еще раз, увлажнитель перестанет работать и перейдет в режим ожидания.
2. На панели управления отображаются: уровень влажности, температура, значок бактерицидной лампы, значок режима.
3. Нажмите кнопку «Режим», чтобы выбрать передачи «Комфорт-Сильный-Спящий режим-Постоянная влажность», при этом загорится соответствующий значок.
4. Кнопка автоматический режим: Функция поддержания постоянной влажности. В режиме постоянной влажности загорается значок постоянной влажности, а левый экран начинает мигать. Нажмите кнопку «+», чтобы повысить значение. Диапазон влажности составляет «40–90% относительной влажности». Нажмите кнопку режима, чтобы отменить Режим постоянной влажности.

5. В спящем режиме через 5 секунд бездействия экран выключается. Нажмите кнопку режима, чтобы включить экран. Нажмите кнопку режима еще раз, чтобы переключить режимы.
6. Нажмите кнопку «Таймер», значок времени загорится, и время отобразится на правом экране. Используйте кнопку +/- для переключения времени. Диапазон: 1-24 часа с шагом 1 час. Значок  выше погаснет, а значок «Н» включится. После выбора на экране будет отображаться текущая температура и обратный отчет времени с шагом 5 секунд. Когда время закончится, прибор автоматически выключается и переходит в режим ожидания.
7. Когда вода в резервуаре заканчивается, индикатор нехватки воды мигает красным цветом, а другие значки погаснут. После того, как значок нехватки воды будет мигать в течение 15 секунд, дисплей выключится и прибор перейдет в режим ожидания.
8. Еще раз нажмите кнопку «Вкл/Выкл», экран выключится, прибор перейдет в режим ожидания.

Правила безопасной эксплуатации прибора

1. Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство и сохраните его для дальнейшего использования;
2. Используйте очищенную воду для увлажнения;
3. Храните прибор в недоступном для детей месте и не позволяйте детям играть с мелкими деталями и упаковкой;
4. Во время долива воды и очистки прибора вынимайте вилку из розетки;
5. Не вынимайте вилку мокрыми руками, чтобы избежать риска поражения электрическим током;
6. Пожалуйста, не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте прибор самостоятельно;
7. При включении увлажнителя не прикасайтесь к распылителю руками;
8. Убедитесь, что на кабеле питания нет царапин, он не поврежден и не запутан, не пережимайте кабель и не ставьте на него тяжелые предметы. Не включайте увлажнитель в розетку, если кабель питания поврежден;
9. Пожалуйста, не ремонтируйте кабель питания самостоятельно. В случае возникновения неисправности, отключите прибор и обратитесь в сервисный центр.
10. Не разделяйте резервуар для воды и основание во время работы и не прикасайтесь к воде и деталям в основании;
11. Прибор предназначен для использования исключительно внутри помещений;
12. Пожалуйста, выньте вилку из розетки во время грозы или когда вы не используете устройство в течение длительного времени;
13. Не переворачивайте прибор, когда он включен или когда внутри находится вода;
14. Запрещается блокировать отверстие для выхода пара;
15. Во избежание роста бактерий рекомендуется менять воду в резервуаре для воды и воду не реже 1 раза в неделю.

Рекомендации

Увлажнитель воздуха оснащен ультразвуковым распылительным модулем, следите, чтобы вода в резервуаре была хорошего качества и уровень увлажненности помещения не превышал норму.

Если во время использования вокруг увлажнителя появляется воды, это означает, что влажность в помещении слишком высока. Отрегулируйте поток увлажнения соответствующим образом.

Способ замены батареи пульта дистанционного управления указаны в инструкциях на задней стороне пульта дистанционного управления.

Меры предосторожности

1. Напряжение в сети должно соответствовать номинальному напряжению данного устройства 220 В.
2. После получения увлажнителя, пожалуйста, оставьте его при комнатной температуре на 30 минут перед использованием, чтобы предотвратить резкие перепады температуры.
3. Пожалуйста, используйте прибор при нормальной комнатной температуре (5°C ~ 40°C).
4. Пожалуйста, установите прибор ровно на твердой горизонтальной поверхности, чтобы избежать опрокидывания.
5. Пожалуйста, не используйте увлажнитель непосредственно на деревянном или другом чувствительном к высокой влажности напольном покрытии, чтобы избежать попадания влаги на поверхность.
6. Пожалуйста, разместите увлажнитель воздуха на расстоянии 2 метров от мебели и электроприборов, чтобы избежать попадания влаги на их поверхность.
7. Пожалуйста, не устанавливайте прибор рядом с источниками высокой температуры, открытого огня. Избегайте воздействия на прибор прямых солнечных лучей.
8. Не заливайте воду температурой выше 40°C в резервуар для воды, чтобы избежать повреждения прибора.
9. Не допускайте попадания воды в корпус из воздуховыпускного отверстия. Если в корпусе есть вода, пожалуйста, протрите его сухой тканью.
10. Если температура в помещении опустится ниже 0°C, пожалуйста, вылейте воду из резервуара для воды.
11. Не помещайте в резервуар для воды посторонние предметы, химические вещества или моющие средства.
12. Отключите увлажнитель и выньте вилку из розетки перед тем, как наполнять резервуар для воды.
13. Отключите увлажнитель и выньте вилку из розетки перед тем, как очищать прибор. Не очищайте устройство во время его работы.
14. Категорически запрещается заливать воду в направляющее отверстие и воздуховыпускное отверстие.
15. При чистке, пожалуйста, избегайте попадания воды на электрические компоненты прибора.

16. Не разбирайте прибор самостоятельно.

Очистка и техническое обслуживание

1. Резервуар для воды и распылитель следует очищать не реже 1 раза в неделю. Обязательно отключите прибор, выньте вилку из розетки и опустошите резервуар перед очисткой.
2. Протрите внешнюю поверхность прибора чистой мягкой влажной тканью.
3. Не используйте твердые предметы и абразивные вещества для очистки.
4. Не используйте для чистки химические моющие средства;
5. Очищайте внутреннюю поверхность увлажнителя и всегда поддерживайте ее чистоту.
6. Избегайте застоя воды в резервуаре. Если увлажнитель не используется в течение длительного времени, опустошите резервуар для воды и протрите его насухо перед хранением.

Удаление накипи с распылителя

1. Перед очисткой обязательно выключите питание и выньте вилку из розетки;
2. Налейте средство для удаления накипи в подходящую емкость, затем добавьте теплую воду температурой около 60°C, чтобы растворить все средство для удаления накипи, и погрузите распылитель на 5–10 минут;
3. Используйте чистящую щетку, чтобы потереть поверхность распылителя, пока накипь не будет удалена;
4. Аккуратно промойте поверхность основания и распылителя чистой водой.

Способы устранения неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не включается	Отсутствует питание	Убедитесь, что увлажнитель подключён к розетке и напряжение в сети соответствует 220В
	Резервуар для воды пуст	Добавьте воду в резервуар
	Устройство неправильно собрано	Внимательно совместите все части увлажнителя как изображено на рисунке.
	Прибор поврежден	Обратитесь в сервисный центр
Водяной пар слабый или отсутствует	Резервуар для воды засорен	Убедитесь, что резервуар для воды чист
	Выбран режим минимальной подачи	Увеличьте мощность подачи
	В воздухозаборнике основного блока находится инородное тело	Убедитесь, что основной блок чист
	Контейнер для эфирного масла забит или в нем находится инородное тело	Удалите посторонний предмет из воздухозаборника
Необычный шум во время работы прибора	Прибор установлен под наклоном или на мягкой поверхности	Убедитесь, что контейнер для эфирного масла чист
		Убедитесь, что увлажнитель установлен на твердой горизонтальной поверхности и посторонние предметы не загораживают воздуховод
Резервуар для воды наполнен, но индикатор говорит об обратном.	Прибор установлен под наклоном.	Убедитесь, что увлажнитель установлен на твердой горизонтальной поверхности
Протечка резервуара для воды после заполнения	Не извлечен транспортировочный материал	Убедитесь, что вы извлекли транспортировочный материал из корпуса прибора
Внимание, если приведенные выше способы устранения неисправности не помогли возобновить стабильную работу прибора, обратитесь, пожалуйста, в сервисный центр.		

Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, для АКБ на 6 месяцев, расходные материалы 14 дней при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.

2. Срок гарантии начинается с даты покупки.

3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на некорректную работу прибора и в зависимости от ситуации ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.

5. Гарантия **не** распространяется на следующие случаи:

I. Нарушение правил эксплуатации описанных в данном Руководстве пользователя.

II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.

III. При механических повреждениях изделия.

IV. При возникновении повреждений в результате стихийных бедствий, например, удара молнии, смерча, наводнения, пожара, землетрясения или других обстоятельств непреодолимой силы.

V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, которые считаются расходными в процессе эксплуатации.

VI. На прибор после самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.

VII. Использования неоригинальных аксессуаров.

VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.

**Отсканируйте QR код , чтобы подробнее ознакомиться с
Правилами Гарантийного Обслуживания и найти контакты
Авторизованного Сервисного Центра**



