

Ручной блендер
Futula HB6
Руководство пользователя



Благодарим вас за покупку ручного блендера торговой марки FUTULA!
Перед использованием внимательно изучите это руководство и сохраните его
на случай, если у вас возникнут вопросы по эксплуатации прибора
в будущем.

Содержание:


Меры безопасности	3
Устройство прибора	4
Использование прибора	5
Устранение неисправностей	7
Технические характеристики	8
Гарантийные обязательства	9

Меры безопасности

При использовании электроприборов необходимо всегда соблюдать основные меры безопасности.

- Внимательно прочитайте все инструкции к данному прибору.
- Перед началом работы, пожалуйста, убедитесь, что вилка, кабель питания и другие компоненты прибора не повреждены. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой, при неисправности прибора, если вы уронили или повредили прибор иным способом. Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для проверки или ремонта прибора.
- Данный прибор предназначен исключительно для домашнего использования и не может применяться в других целях.
- Необходим тщательный контроль, когда прибор используется рядом с детьми. Никогда не оставляйте прибор без присмотра и держите в недоступном для детей и инвалидов или недееспособных лиц месте.
- Не погружайте основной блок в воду или другие жидкости, а также не промывайте их под струей воды водой или другими жидкостями. При необходимости протрите поверхность мягкой тканью.
- Всегда отключайте прибор, когда он не используется или при чистке прибора.
- Избегайте контакта с движущимися частями. Держите руки, волосы, одежду, а также кухонные лопатки и другую посуду от в безопасном расстоянии от движущихся частей прибора во время работы, чтобы снизить риск получения травм и / или повреждение прибора.
- Использование не оригинальных насадок, может привести к пожару, поражению электрическим током или травме. Используйте только оригинальные насадки.
- Не используйте прибор на весу.
- Не использовать вне помещений или в условиях повышенной влажности.
- Не позволяйте шнуру свисать через край стола или столешницы.
- Снимите насадки перед чисткой прибора.
- Всегда проверяйте, что чаша и насадки надежно зафиксированы на месте, прежде чем включить двигатель.

Устройство прибора



Подготовка к использованию


- Перед использованием внимательно осмотрите прибор на наличие повреждений. Не подключайте поврежденный прибор к сети электропитания!
- Если устройство находилось при температуре ниже 0°C — необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.
- Тщательно протрите все части прибора перед первым использованием. Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или рядом с источниками тепла.
- Следите за тем, чтобы шнур не перегибался и не перекручивался, не соприкасался с углами и острыми предметами.

Использование прибора

Тщательно очистите все детали, соприкасающиеся с продуктами, перед первым использованием.

Установка и демонтаж насадки блендера:

1. При первой установке обратите внимание на общее положение замков основного блока и замков насадки. (рис. 1)
2. Переместите насадку в положение, показанное на рис. 2, и совместите ее с основным блоком.
3. Руководствуясь направлением вращения на рис. 3, поверните основной блок и насадку так, чтобы две части застежки защёлкнулись вместе
4. Чтобы снять насадку с основного блока после использования, выполните описанную выше операцию в обратном порядке.
5. Насадку можно промыть водой и высушить. Основной блок следует аккуратно протереть сухой тряпкой, его нельзя мыть под струей воды.



Инструкция по использованию	1. Убедитесь, что насадка надежно закреплена на основном блоке. 2. Подключите кабель питания к розетке. 3. Несколько раз коснитесь кнопки, чтобы убедиться, что аксессуары для смешивания установлены правильно и что лезвия работают исправно. 4. Поместите насадку в контейнер для пищевых продуктов и нажмите кнопку, чтобы
--	--

	запустить прибор. 5. После завершения работы отключите прибор и выньте вилку из розетки. Дождитесь, чтобы лезвия перестали вращаться, прежде чем приступать к снятию насадки.
Инструкция по эксплуатации	1. Максимальный объём для смешивания ингредиентов и воды составляет 300 мл. Добавление слишком большого количества ингредиентов может привести к их разбрызгиванию и повлиять на срок службы прибора. 2. При измельчении нарежьте ингредиенты на кусочки размером не более 2х2х2 см и положите их в чашу блендера для измельчения. 3. Фрукты и овощи с сердцевинкой, твердыми семенами, толстой кожицей или толстой оболочкой, удалите для безопасного измельчения. 4. Во время работы блендера возникает большая сила всасывания, поэтому в первый раз рекомендуется добавлять меньше ингредиентов, а по мере приобретения навыков – больше. Медленно перемещайте прибор вверх и вниз для лучшего смешивания. 5. Если ингредиенты в чаше плохо измельчаются, уменьшите их количество или добавьте немного воды.

Устранение неисправностей

Описание неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Заклинило лезвие	Лезвие заклинило из-за ингредиентов в чаше	Отключите прибор от сети, извлеките ингредиенты и нарежьте их на небольшие кусочки
Неприятный запах при первом использовании прибора	В начале работы с новым прибором является нормой возможное появление запаха при первом использовании	Если запах не исчезает после нескольких применений, прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр.
Отключение во время работы	Заклинило лезвие из-за большого количества ингредиентов в чаше	Добавьте ингредиенты в чашу согласно инструкции
	Перегрев двигателя после длительной работы прибора	Сделайте перерыв 20-30 минут и включите прибор снова
Неестественная вибрация корпуса и громкий звук	Слишком крупные кусочки ингредиентов	Разрежьте ингредиенты на более мелкие кусочки
	Чаша блендера переполнена	Не заполняйте чашу блендера выше максимальной отметки

Примечание: Если после выполнения вышеуказанных действий прибор не работает корректно, не разбирайте блендер самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.

Внимание: производитель может модифицировать дизайн прибора, пожалуйста, сверяйтесь с реальными деталями прибора во время применения указаний из руководства пользователя.

Технические характеристики

Наименование	Ручной блендер
Модель	Futula HB6
Материал	Пластик
Номинальная мощность	800 Вт
Номинальное напряжение	110-120В/220-240В, 50-60 Гц
Скорости	1 скорость
Лезвие	4-х листовое нержавеющей лезвие
Длина шнура	1 метр

Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, расходные материалы 14 дней при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на некорректную работу прибора и в зависимости от ситуации ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.

Гарантия **не** распространяется на следующие случаи:

- I. Нарушение правил эксплуатации, описанных в данном Руководстве пользователя.
- II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.
- III. При механических повреждениях изделия.
- IV. При возникновении повреждений в результате стихийных бедствий, например, удара молнии, смерча, наводнения, пожара, землетрясения или других обстоятельств непреодолимой силы.
- V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, которые считаются расходными в процессе эксплуатации.
- VI. На прибор после самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
- VII. Использования неоригинальных аксессуаров.
- VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.

Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции.

Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам: 8 (800) 707- 41- 02 или по почте support@futula.ru
(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени) futula.ru