

FUTULA

Руководство пользователя Futula Scale 3



Благодарим за покупку продукции торговой марки FUTULA!
Внимательно изучите данное руководство для правильного,
безопасного и комфортного использования напольных весов.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения.....	2
Меры предосторожности.....	3
Схема устройства и его эксплуатация.....	5
Устранение возможных проблем	9
Чистка, уход и хранение	10
Технические характеристики	10

Общие сведения

Электронные напольные весы обеспечивают высокую точность измерения и станут неизменным спутником для людей, следящих за своим весом.

Весы оснащены дисплеем с крупными цифрами, что делает их использование максимально удобным.

Платформа выполнена из высокопрочного стекла, а прорезиненные ножки обеспечивают весам дополнительную устойчивость и предотвращают их скольжение по полу, что гарантирует безопасность во время взвешивания. На платформе установлены металлические круги, которые являются контактами для проведения биоимпедансного анализа, а также служат метками правильного расположения стоп, чтобы получился более точный результат.

Биоимпедансный анализ - метод диагностики состава тела человека посредством измерения импеданса - электрического сопротивления участков тела в разных частях организма. Такой анализ считается точным и помогает провести оценку состава тела человека на соответствие принятым нормам. Весы анализируют 14 показателей здоровья.

Перед взвешиванием необходимо установить на мобильный телефон приложение «Futula scale», включить передачу данных через Bluetooth. Включение и выключение весов происходит автоматически, когда на них встаешь или сходишь с них. После взвешивания показания весов фиксируются на дисплее. Мобильное приложение Futula scale выводит на экран телефона разные параметры: вес, индекс массы тела, мышечную массу, костную массу, содержание воды, уровень метаболизма и т.д. Весы имеют стильный и привлекательный дизайн, благодаря чему впишутся в любой интерьер.

Для электропитания используется 4 батарейки AAA.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

Futula Scale 3 использует технологию биоимпедансного анализа (BIA) для оценки процентного содержания жира в организме и других данных состава тела. Весы предназначены только для домашнего использования.



- Нельзя пользоваться прибором людям с кардиостимулятором, имеющим искусственное легкое, носящим ЭКГ или любое внутреннее медицинское устройство.



- Не устанавливайте весы на скользком полу; вставать на весы можно в случае, если ваше тело сухое.



- Измерения данных о составе тела могут быть неточными при использовании весов сразу после тяжелой физической активности.



- Весы предназначены для взрослых старше 18 лет (дети до 9 лет могут узнать вес и индекс массы тела, подростки от 10 до 17 лет – вес, индекс массы тела и процент жира в организме, но другие данные лучше использовать в качестве справочных).




- Весы Futula Scale 3 не должны использоваться для диагностики или лечения. Всегда консультируйтесь со своим врачом или медицинскими специалистами, чтобы определить, что идеально подходит для вас.

- Используйте весы только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.
- Устройство предназначено для использования в помещении с нормальной влажностью, для некоммерческой эксплуатации.
- Для предотвращения повреждения устройства не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
- Не используйте устройство, если платформа или другие части весов повреждены. Не разбирайте устройство самостоятельно - для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться весами только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с весами.
- Устанавливайте весы только на устойчивую горизонтальную твердую поверхность. Не ставьте весы на ковер или другие мягкие поверхности.
- Не смазывайте внутренние механизмы весов.
- Защищайте весы от попадания солнечных лучей, высоких температур, влажности и пыли.
- Не перегружайте весы. Резко не нагружайте и не ударяйте весы. Не допускайте падения весов и не подвергайте их ударам.
- Храните устройство в недоступных детям местах.
- Во время хранения следите за тем, чтобы на весах не было никаких предметов.
- Используйте всегда только рекомендованный тип батареек. Перед использованием прибора убедитесь, что отсек батарей плотно закрыт. Новые батареи вставляйте, соблюдая полярность.
- Не рекомендуется пользоваться весами беременным женщинам и людям с кардиостимуляторами.
- Выньте батарейку из весов, если они не используются долгое время.

Схема устройства и его эксплуатация



Перед первым использованием распакуйте весы, протрите поверхность влажной тканью, затем вытрите насухо. В отсек для батарей, находящийся с нижней стороны, вставьте 4 батарейки AAA и включите весы.



Показатель измерения мигает дважды, что означает окончание взвешивания. Цифра 0 отклоняется вправо, затем стабилизируется и указывает на завершение теста на содержание жира в организме.

Для измерения данных тела, таких как процент жира в организме, вам необходимо использовать ваши весы для определения состава тела вместе со смартфоном или планшетом. Как это работает, вы можете прочитать в следующем разделе.

Установка мобильного приложения



Примечание. Найдите мобильное приложение Futula scale в магазине App Store или Google Play, а также можно отсканировать QR-код. Скачайте и установите приложение на ваш телефон. Иконка приложения появится на экране мобильного телефона или планшета.

Весы Futula Scale 3 подключаются по Bluetooth к вашему мобильному телефону или планшету. Вам необходимо загрузить приложение Futula Scale. Отсканируйте QR-код на коробке. После загрузки приложения Вам необходимо зарегистрироваться в приложении Futula Scale. Затем вставить батарейки в весы.

Подключение устройства

1. Откалибруйте весы или нажмите на дисплей, чтобы активировать устройство. Подождите пока загорится значок Bluetooth
2. В приложении нажмите на знак "+" в правом верхнем углу. Приложение автоматически выполнит поиск подключаемого устройства.

Примечание: на устройстве под управлением Android 6.0 необходимо включить функцию «Доступ к местоположению» для работы сопряжения.



Советы по измерению

Прочитайте эти рекомендации для наиболее точных измерений:

В данном устройстве используется технология биоимпедансометрии (анализ количества жира и жидкости в организме, мышечной и костной массы и метаболизма).

Для получения точных и стабильных результатов измерений, пожалуйста, взвешивайтесь в одно и то же время и при одних и тех же условиях.


Пожалуйста, избегайте проведения измерений:

- * Во время или сразу после физической нагрузки;
- * После тяжелой еды
- * Сразу после душа, ванны или сауны
- * При употреблении алкоголя
- * Во время беременности
- * При температуре

Во время взвешивания, пожалуйста, встаньте босиком на весы и стойте прямо. Ношение носков может показать не точный результат. Загрязнения на ногах также могут повлиять на точность измерения.


Единицей измерения веса является килограмм (кг), единица измерения роста может быть изменена соответствующим образом (метр/фут или дюймы).

Установите весы на ровную твердую горизонтальную устойчивую поверхность. Избегайте ковров и мягких поверхностей.



Нажмите на кнопку  в приложении Futula Scale и встаньте босиком на электроды.

Встаньте на весы так, чтобы обе ноги равномерно касались электродов, как показано на рисунке ниже.



Стойте на весах, пока не услышите звуковой сигнал и данные не отобразятся в приложении. Предварительно установите в настройках ваш рост, возраст, пол и желаемый вес для отображения более точных результатов

Примечание: Весы могут работать без смартфона и приложения, на дисплее будет выводиться ваш вес. Если вы хотите посмотреть параметры биоимпедансометрии, то используйте приложение в смартфоне.

Расшифровка обозначений на дисплее

	(no display)
Нормальное рабочее состояние	Батарея отсутствует/разряжена
	
Нет подключения	Низкий заряд батареи
	
Перегруз	Калибровка

Устранение возможных проблем

Проблема	Возможная причина	Решение
На дисплее отображается «Err»	Перегрузка	Максимальный вес -180 кг, не превышайте его
На дисплее отображается «Lo» /весы не включаются	Возможная причина При низком напряжении батарейки на дисплее отображается «Lo»/полностью сели батарейки	Замените батарейку
Нет параметров анализа	Взвешивание происходило в носках	Аккуратно встаньте на весы босиком, наступая сначала правой, а затем левой ногой. Наступайте на металлические круги на платформе, круги служат метками правильного расположения стоп. Стойте на весах 5-10 секунд. Это время требуется для проведения анализа
	Ваши ступни были мокрыми	Вставляйте на весы сухими ногами
Весы показывают неправильный вес	Весы установлены на неровной поверхности или на ковре	Устанавливайте весы на ровную горизонтальную поверхность. Если весы стоят на неровной или мягкой поверхности, то вес будет измеряться неправильно
	Что-то налипло на резиновую ножку весов	Уберите мусор, если он налип на ножки весов. Вытащите батарейки, чтобы перезагрузить весы
Параметры анализа некорректные	При регистрации в приложении вы указали неверный рост, пол, возраст	Введите верные параметры

Чистка, уход и хранение

Протирайте весы слегка влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте весы в воду и не допускайте попадания воды внутрь весов. Не используйте для чистки абразивные средства, органические растворители и агрессивные жидкости.

Храните весы в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Во время хранения на весах не должно быть никаких предметов, чтобы датчики веса не были нагружены, в противном случае они могут выйти из строя. Перед продолжительным хранением извлеките батарейки.

Утилизация

Не выбрасывайте электроприборы как несортированные бытовые отходы, используйте пункты раздельного сбора. Свяжитесь с местными органами власти для получения информации об имеющихся системах сбора отходов. Если электроприборы выбрасываются на свалки, опасные вещества могут попасть в грунтовые воды, а затем и в пищевую цепочку, нанося ущерб вашему здоровью и окружающей среде.

Технические характеристики

Максимальный вес - 180 кг

Точность (вес) - 0,1 кг

Количество датчиков - 4 электрода

Источник питания -4 батарейки типа ААА

Передача данных - Bluetooth 4.2

Радиопrotocol Bluetooth - Bluetooth 4.2

Радиочастота Bluetooth - 2,4 Гб

Типичный радиус действия Bluetooth - 6м

Размеры весов - 349 x 339 x 48 мм

Размеры светодиодного дисплея - 80 x 27 мм

Материал поверхности основания - 6 мм закаленного стекла
Вес: 2,2 кг

Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, для АКБ на 6 месяцев, на расходные материалы 14 дней при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на некорректную работу прибора и в зависимости от ситуации ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
5. Гарантия **не** распространяется на следующие случаи:
 - Нарушения в работе изделия, вызванные неосторожным обращением во время хранения или эксплуатации с нарушением Руководства пользователя: трещины, царапины, сколы, деформация – разрывы и растяжения компонентов, следы химического и термического воздействия.
 - При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством пользователя.
 - При механических повреждениях изделия.
 - При возникновении повреждений в результате стихийных бедствий, например, удара молнии, смерча, наводнения, пожара, землетрясения или других обстоятельств непреодолимой силы. При использовании прибора для уборки ремонтируемых или строящихся помещениях.
 - Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции. Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам:
8 (800) 707-41-02 или по почте support@futula.ru
(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени)
futula.ru

**Отсканируйте QR код , чтобы подробнее ознакомиться с
Правилами Гарантийного Обслуживания и найти контакты
Авторизованного Сервисного Центра**

